

# <任意波形発生器とデジタイザの連携>

## < hybridNETBOXの適用イメージ >

### 概要

PCからのプログラミング、付属のGUI "**SBench6**"からの設定により、AWGから任意のアナログ波形を生成し、測定対象に印加することができます。

また、デジタイザから取得した実際の波形を、AWGから再生したり、さらにパソコンで加工、処理した波形を出力することもできます。

**"SBench6"**：プログラムなしで、測定条件の設定、測定データの表示、格納他を行うことが出来る。

